

 MONTAGE HANDLEIDING	<h1>HIPPO SAFETY FENCE®</h1>	
 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	 www.caremans.be	 <p>THE FENCE RECOMMENDED BY  <b>KARIN DONCKERS</b>  OLYMPIC RIDER</p>
 INSTALLATION GUIDE	<a href="http://www.hipposafetyfence.com">www.hipposafetyfence.com</a>	
 GEBRAUCHSANLEITUNG		



1. Stelle sicher, daß der erste, letzte Pfahl und die Eckpfähle stabil und tief genug gesetzt sind und nicht verrutschen oder verbiegen. Wähle keinen größeren Pfahlabstand als 3 m.
2. Schließe die Bandhalter mit einem Hammer und ziehe sie über das Band. (Bild 2)
3. Befestige das Band am ersten Pfahl mit 4 Schrauben (Bild 3 - verwende flache breite Schraubenköpfe oder nutze Unterlegscheiben) und wickle das Band ein- bis zweimal um den Pfahl. Bei Reparaturen (Bild 7b), wickle das überschüssige Band ab, leg die beiden Enden übereinander und sichere sie mit dem Bandverbinder-Set.

4. Leg das abgewickelte Band an der Pfahlreihe entlang und schraube die Bandhalter in der gewünschten Höhe am Pfahl fest. Nutze dafür Schrauben von 60 x 6mm.

5. In den Ecken nutze die Eckhalter (Bild 5) damit das Band leicht um die Ecken gleiten kann, wenn es gespannt wird.

6. Am Ende der 100 m Rolle, schraube die Ratsche an den Spannpfahl. Nutze die Ratsche maximal für 130 m Band. Zieh das Band durch die Ratsche und ziehe per Hand, so fest Du kannst. Eine 100 m Rolle dehnt sich etwa um einen Meter beim Spannen. Spanne zweimal und schneide dann das Band ab. Dann spanne noch einige Male nach (6c). Wenn der Aufbau an kälteren Tagen erfolgt, kann es nötig sein, daß mit den ersten wärmeren Tagen noch ein weiteres Mal nachgespannt werden muß. Es gibt auch die Möglichkeit nur eine einzige Ratsche für alle Bänder zu nutzen, hierfür muß die Ratsche jeweils an der Rückseite des Pfahls befestigt werden und das Band wird dann nach dem Spannen jeweils am Pfahl festgeschraubt (6d).

7. In die Aussparung der Bandhalter, kann eine zusätzliche Elektrolitze von maximal 1,3mm durchgezogen werden.